

Адаптация

Канал адаптации 01:

В этом канале адаптации можно настроить соответствующую длину окружности шин в мм.

❗ Указание: значение должно вноситься обязательно, иначе длина окружности шины будет неправильной и будет зарегистрирована ошибка.

Канал адаптации 02:

В этом канале адаптации можно настроить число импульсов для ABS на один оборот колеса.

Число импульсов:

не кодируется: **0**

стандартно (Audi A6 2005>): **96**

диапазон значений: от **4** до **128**

❗ Указание: значение должно вноситься обязательно, иначе длина окружности шины будет неправильной и будет зарегистрирована ошибка.

Канал адаптации 65:

В этом канале адаптации можно провести тест чтения.

0 = остановить тест

1 = Запустить тест чтения (проверяется 100% DVD, ок. 20 минут)

2 = Запустить краткий тест (проверяются отдельные случайные участки DVD, ок. 30 секунд) (в Сев. Америке: с версии ПО 930; в других случаях - с версии выше 850)

Значения не сохраняются, а только служат для проведения теста

Результат:

- Статус теста чтения (исходное состояние / тест выполняется / навигационный DVD не вставлен / провести тест не удаётся)

- Оставшееся время или по нарастающей, скорость чтения

- Статус результата теста чтения (проведён / остановлен)

- Число считанных блоков данных

- Минимальная / максимальная / средняя скорость чтения

❗ Указание:

Во время теста чтения активность ведения цели не допускается.

Канал адаптации 66:

В этом канале адаптации можно провести самопроверку.

1 = Запуск самопроверки (это значение не сохраняется, а только служат для проведения теста)

Результат:

Статус проверки (в норме/выполняется/провести не удаётся)

DVD-привод (в порядке/не в порядке)

GPS-приёмник (в порядке/не в порядке)

гироскоп (в порядке/не в порядке)

кнопка выброса (в порядке/не в порядке)

статус внутреннего интерфейса (в порядке/не в порядке)

❗ Указание: Эта самопроверка даёт возможность контроля таких функций, которые в обычной эксплуатации использовать нельзя, поскольку они будут мешать работе.

Канал адаптации 67:

В этом канале адаптации можно извлечь вставленный CD/DVD.

1 = Выброс CD/DVD (это значение не сохраняется, а только служат для проведения теста)

Канал адаптации 68:

(в Сев. Америке: начиная с версии 930; в других случаях - с версии 850)

В этом канале адаптации можно заблокировать / разблокировать выброс вставленного CD или DVD. При этом деактивируется / активируется работа кнопки выброса.

0 = нормальное состояние / кнопка выброса не заблокирована

1 = Блокировка кнопки выброса (защита от кражи)

Канал адаптации 96:

В этом канале адаптации можно изменить используемый световой поток для MOST-связи и при тесте исполнительного элемента 'Диагностирование разрыва кольцевого кабеля' (Ringbruchdiagnose).

0 = нет снижения светового потока (стандарт)

3 = Снижение светового потока на 3 дБ