

Номер двигателя

Номер двигателя („буквенное обозначение двигателя“ и „порядковый номер“) находится сзади слева на блоке цилиндров -стрелка-.

Дополнительно на защитную крышку зубчатого ремня наносится наклейка с „буквенным обозначением двигателя“ и „порядковым номером двигателя“.

Буквенное обозначение двигателя также дополнительно указывается на заводских табличках с идентификационными данными автомобиля.

