

Eigendiagnose

Technische Daten der Eigendiagnose

Ausrüstung

- ☐ Fehlerspeicher: Dauerspeicher und flüchtiger Speicher
- ☐ Schnelle Datenübertragung

Anwählbare Funktionen

Funktion		Zündung eingeschaltet	Motor im Leerlauf
02	Fehlerspeicher abfragen	x	x
03	Stellglieddiagnose	x	x
05	Fehlerspeicher löschen	x	x
06	Ausgabe beenden	x	x
08	Meßwerteblock lesen	x	x