

Heizung instand setzen - Fahrzeuge bis Modelljahr 1996

Wärmetauscher für Heizung aus- und einbauen

Ausbauen

- ☐ Bauen Sie die Heizung aus=> Seite [80-24](#).
- ☐ → Drücken Sie die Rastnasen -A- zurück und ziehen den Wärmetauscher aus der Heizung heraus.

Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei ist Folgendes zu beachten:

Hinweise:

- ☐ Sollte der Wärmetauscher beim Einbauen im Heizungskasten nicht einrasten, befestigen Sie ihn mit zwei Schrauben -B-.
- ☐ Zum Ersetzen des Wärmetauschers ist es nicht notwendig, die Heizung von der Schalttafel abzubauen (nur Fahrzeuge bis Modelljahr 1996).

Dichtungen am Wärmetauscher anbringen

- ☐ → Kleben Sie die Dichtungen -A- und -B- umlaufend spaltfrei am Wärmetauscher an.

