

Кодировка магнитолы

Код включает в себя следующее:

0 X X X X : Диагностика передних активных динамиков
1 X X X X : Диагностические динамики спереди деактивированы (только для A4 Cabriolet)

0 X X X : Магнитола Chorus и все магнитолы, которые устанавливались до 10/2001!
2 X X X : Магнитола Chorus в A2, начиная с номера шасси автомобиля: 8Z5N002997

С 2002 модельного года - характеристика звука для магнитол Concert* и Symphony*

0 X X X : Характеристика звука для A2, A8 и неуказанных моделей
1 X X X : Характеристика звука для A4
2 X X X : Характеристика звука для A6
3 X X X : Характеристика звука для A4 Cabriolet
4 X X X : Характеристика звука для TT Coupe и Roadster
5 X X X : Характеристика звука для A3

* При наличии аудиосистемы BOSE данная настройка игнорируется.

0 X X : Индикация микшера включена, индикация BOSE выключена, активный усилитель не отключается при телефоне
1 X X : Индикация микшера выключена, индикация BOSE выключена, активный усилитель не отключается при телефоне
2 X X : Индикация микшера включена, индикация BOSE включена, активный усилитель не отключается при телефоне
3 X X : Индикация микшера выключена, индикация BOSE включена, активный усилитель не отключается при телефоне
4 X X : Индикация микшера включена, индикация BOSE выключена, активный усилитель отключается при телефоне
5 X X : Индикация микшера выключена, индикация BOSE выключена, активный усилитель отключается при телефоне
6 X X : Индикация микшера включена, индикация BOSE включена, активный усилитель отключается при телефоне
7 X X : Индикация микшера выключена, индикация BOSE включена, активный усилитель отключается при телефоне

0 X : без навигационной системы, без телефона, без системы голосового управления
1 X : с навигационной системой, без телефона, без системы голосового управления

2 X	: без навигационной системы, с телефоном, без системы голосового управления
3 X	: с навигационной системой, с телефоном, без системы голосового управления
4 X	: без навигационной системы, без телефона, с системой голосового управления
5 X	: с навигационной системой, без телефона, с системой голосового управления
6 X	: без навигационной системы, с телефоном, с системой голосового управления
7 X	: с навигационной системой, с телефоном, с системой голосового управления
0	: без разнесенных антенн, без CD-чейнджера, без многофункционального рулевого колеса
1	: с разнесенными антеннами, без CD-чейнджера, без многофункционального рулевого колеса
2	: без разнесенных антенн, с CD-чейнджером, без многофункционального рулевого колеса
3	: с разнесенными антеннами, с CD-чейнджером, без многофункционального рулевого колеса
4	: без разнесенных антенн, без CD-чейнджера, с многофункциональным рулевым колесом
5	: с разнесенными антеннами, без CD-чейнджера, с многофункциональным рулевым колесом
6	: без разнесенных антенн, с CD-чейнджером, с многофункциональным рулевым колесом
7	: с разнесенными антеннами, с CD-чейнджером, с многофункциональным рулевым колесом

YZ

J "Микшер выключен" означает отсутствие индикации "МИКШЕР" в меню ЗВУК.

J "Индикация BOSE включена" активна только при подсоединенном контакте BOSE.

J "Отключение активного усилителя при телефоне", если имеется громкая связь.