

Замена масла ATF

- Снять шумоизолирующий кожух.
- Подставить под коробку передач поддон.
- Вывернуть из картера КП пробку сливного отверстия -стрелка-.
- Слить ATF.
- Надеть на пробку сливного отверстия новое уплотнительное кольцо. Ввернуть и затянуть пробку → Поз..

При заправке использовать ATF -G 052 990 A2-.

- Залить через заливное отверстие примерно 2,5 литра ATF (-G 052 990 A2-).
- Запустить двигатель и, стоя на месте, перевести рычаг селектора по очереди в каждое из положений.
- Проверить и довести до нормы уровень масла ATF → Глава.

