

## Базовая настройка для 1,9л TDI на A6 (AJM/AWX/AVF)

### КУказание:

Для запуска функции "базовая настройка" из ведомого поиска неисправностей:

- 1) нажать кнопку Режим работы
- 2) выбрать пункт меню "самодиагностика автомобиля"
- 3) выбрать пункт меню "01-электроника двигателя I"
- 4) выбрать пункт меню "04-базовая настройка", после чего номер группы индикации.(например, 003 для системы рециркуляции ОГ)

### 003 Базовая настройка: Рециркуляция ОГ

- 1) запустить двигатель
- 2) запустить базовую настройку
- 3) двигатель на холостом ходу

#### КУказание:

Система рециркуляции ОГ теперь включается/выключается с интервалами.

#### Номинальные величины при "Система рециркуляции ОГ не активна":

Частота вращения: 1350 ... 1450 1/мин

Управление: Система рециркуляции ОГ не активна

Масса воздуха: \*) мг/ход поршня

TVH : 0 ... 40 %

#### Номинальные величины при "Система рециркуляции ОГ активна":

Частота вращения: 1350 ... 1450 1/мин

Управление: Система рециркуляции ОГ активна

Масса воздуха: \*) мг/ход поршня

TVH : 60 ... 100 %

\*) Разница между значениями при **AGR акт.** и **AGR не акт.** должна составлять минимум **150 мг/ход поршня**

**011 Базовая настройка: Турбонагнетатель**

- 1) запустить двигатель
- 2) запустить базовую настройку
- 3) двигатель на холостом ходу

**КУказание:**

Турбонагнетатель управляется попеременно со скважностью  
0...20 % и 80...100 %.

При этом отклонение значения 3 (фактическое значение наддува)  
при **LDR не акт.** и **LDR акт.** должна составлять минимум **80 мбар.**

При этом частота вращения увеличивается автоматически.