

Programmering av fjärrkontroll

Viss tvekan har funnits beträffande kodningen av fjärrkontroller till Texalarm AV855. Proceduren är inte rätt beskriven i användarmanualen när det gäller punkt 2 och 3 under rubriken "Programmering av en ny sändare".

1. NÖDBRYTARPROCEDUR

Proceduren kan startas oavsett om larmet är aktiverat eller deaktiverat.

Exempel: säkerhetskod 13425 (denna kod är ett exempel).

1. Slå **på** tändningen, slå **av** tändningen och slå **på** tändningen i snabb följd för att komma in i programmeringsläget.
2. Lysdioden börjar efter ett par sekunder att blinka långsamt. Var då beredd och börja räkna blinkningarna. I detta exempel **1** blink eftersom första siffran är = **1** i koden (**1**3425). När rätt antal blink erhållits skall tändningen slås av för att bekräfta siffran. Blinkers går nu igång för att bekräfta att första siffran inmatats rätt.
3. Slå på tändningen igen och räkna **3** blinkningar. Andra siffran är **13**425 och motsvarar **3** blinkningar. När rätt antal blink erhållits skall tändningen slås av för att bekräfta siffran.
4. Slå på tändningen igen och räkna **4** blinkningar. Tredje siffran är **134**25 och motsvarar **4** blinkningar. När rätt antal blink erhållits skall tändningen slås av för att bekräfta siffran.
5. Slå på tändningen igen och räkna **2** blinkningar. Fjärde siffran är **1342**5 och motsvarar **2** blinkningar. När rätt antal blink erhållits skall tändningen slås av för att bekräfta siffran.
6. Slå på tändningen igen och räkna **5** blinkningar. Femte siffran är **13425** och motsvarar **5** blinkningar. När rätt antal blink erhållits skall tändningen slås av för att bekräfta siffran. Blinkers går nu igång för att bekräfta att sista siffran inmatats rätt. **Larmet är nu helt deaktiverat.**

Om säkerhetskoden innehåller en "0" måste tändningen stängas av innan man får blinkningen på lysdioden för att inte systemet skall registrera en annan siffra.

2. PROGRAMMERING AV NY SÄNDARE

Totalt fyra sändare kan programmeras in i systemet. Om en femte sändare programmeras in försvinner den först programmerade sändaren från minnet.

Programmering sker enligt följande:

1. Utför nödbrytarproceduren enligt beskrivning ovan.
2. Omedelbart efter proceduren skall tändningen slås på igen. Lysdioden kommer då att lysa fast några sekunder.
3. **Tryck upprepade gånger på den stora knappen på sändaren under den tid som lysdioden lyser med ett fast sken.**
4. **När lysdioden slocknat kan kodningen verifieras genom att trycka på stora knappen. Lysdioden svarar då med ett snabbt blinkande sken. Sändaren är nu programmerad till larmcentralen.**
1. Stäng av tändningen. Sändaren är nu programmerad.
2. Kontrollera att alla sändare i systemet fungerar.
3. Gör om punkt 1-5 om någon sändare inte fungerar.

3. SYNKRONISERING AV SÄNDARE

Synkronisering av sändarna bör utföras med jämna mellanrum för att säkerställa funktionen mellan sändare och mottagare. Gör så här:

1. Slå på tändningen.
2. Tryck på sändarens stora knapp och lysdioden vid framrutan svarar med snabba blink. Sändaren är nu synkroniserad. Upprepa proceduren för övriga sändare.