

Schlossträger in Service-Stellung - Übersicht**1 - 50 Nm****2 - Spezialwerkzeug
Servicestellung
Frontend -3369-**q mit 10 Nm
anziehen**3 - 10 Nm****4 - 10 Nm****5 - 10 Nm****6 - 10 Nm****7 - Spezialwerkzeug
Servicestellung
Frontend -3369-**q mit 10 Nm
anziehen**8 - 50 Nm**