



ЕТКА Символы

Модель	Год	ГлГр	ПодГр	Иллюстрации	VIN-номер	Обновлен	11:07	01.02.2010
A4	02	1	15	115-12	WAULC68E02A148229	790		

П И К Т О Г Р А М М Ы

Пиктограммы

- X in der Spalte Stueck bedeutet: nach Bedarf
- * in der Spalte Stueck bedeutet: laufende Meter
- * vor der Original Teile Nummer bedeutet: Teil ist auch in einem Reparatursatz lieferbar.
- * hinter einer Motor-, Getriebe-, Fahrzeug-Identifizierungs-, Fertigungsnummer und Fertigungsdatum bedeutet: geschaeetzte Nummer; endgueltige Nummer wird nach Moeglichkeit nachgetragen.
- > перед номером оригинальной детали означает:
УчТИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, деталь принимается для обмена
В н и м а н и е :
номер оригиналь. детали и объем поставки могут отклоняться
- # перед номером оригин. детали значит: поставка замененной детали, при условии возврата старой детали.
- a Vor der Original Teile Nummer bedeutet:
Audi Tadtition Part, zu bestellen bei Audi Traditions Parts Center,
email: tradition.parts@audi.de
- FI Результат полученный при нажатии клавиши 'FI' в прог-ме ЕТКА является лишь предполож., правильность котор. ползов-ль должен провер.
- b перед номером оригинальной детали значит: часть бонусного ассортимента (только для Германии)
- c перед номером оригинальной детали значит: классич. деталь, заказ в:
Volkswagen Classic Parts Center, факс: 05361-308577-77
Тел.: а/м возд.охл. 05361-308577-11 / а/м вод. охл. 05361-308577-22
- d перед номером оригинальной детали значит: заказанная деталь специально изготавливается, см. информационный лист детали: 0-181
- f перед номером оригинальной детали значит: ЭЛЕКТРОННЫЙ УЗЕЛ
- n перед номером оригинальной детали значит: деталь содержится как в ассортименте стандартных, так и в ассортименте маленьких деталей.
- + перед номером оригинальной детали значит: больше чем одно значение, смотри обозначения В, С, F или N или информацию о деталях.
- () в столбце РИСУНОК означает: рисунок детали не представлен, но он соответствует рисунку без скобок.
- >> в столбце НАИМЕНОВАНИЕ или ПРИМЕЧАНИЕ для НОМЕРА ШАССИ, НОМЕРА КП, НОМЕРА ДВИГАТЕЛЯ или ЗАВОДСК. НОМЕРА значит: С / ДО
- F in the column DESIGNATION means: VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER or Production Number
- G in the column DESIGNATION or REMARKS means: GEARBOX PRODUCTION DATE
- M in the column DESIGNATION or REMARKS means: ENGINE NUMBER



ЕТКА Символы

Модель	Год	ГлГр	ПодГр	Иллюстрации	VIN-номер	Обновлен	11:07	01.02.2010
A4	02	1	15	115-12	WAULC68E02A148229	790		

M in the column Model/Code Number means: Additional or Reduce equipment level

S in the column Model/Code Number means: SPECIAL COMPAIGM or SPECIAL EQUIPMENT.

D in the column DESIGNATION means: PRODUCTION DATE

PR- in the column Model/Code Number means: PRIME EQUIPMENT

A в столбце Наименование означает: №ОСИ

MM означает: МИЛЛИМЕТРОВ

ЛР означает: ЛЕВОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ РУЛЕВОГО КОЛЕСА

ПР означает: ПРАВОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ РУЛЕВОГО КОЛЕСА

, ЗАПЯТАЯ: в столбце ПРИМЕЧАНИЕ и/или МОДЕЛЬ обозначает: здесь следует перечисление.

; ТОЧКА С ЗАПЯТОЙ: в столбце ПРИМЕЧАНИЕ и/или МОДЕЛЬ обозначает: разделение данных.

+ ПЛЮС: в столбце ПРИМЕЧАНИЕ и/или МОДЕЛЬ обозначает: данные перед и после плюса стояти в принудительном соединении.

4S 4-ступенчатая механическая КП

5S 5-ступенчатая механическая КП

6S 6-ступенчатая механическая КП

3A 3-ступ. АКП

4A 4-ступ. АКП

5A 5-ступ. АКП

6A 6-ступ. АКП

7A 7-ступ. АКП

SA АКП, вариатор (бесступ.)

HA Главная передача задней оси

VA Главная передача передней оси

VG Раздаточная коробка

! ! четырехугольн. рамка с номером позиции вокруг многих рисунков
! ! означает: все находящиеся в рамке детали представляют собой
! ! один сборочный узел в оригинальной программе деталей

Отсутствие обозначения в столбце МОДЕЛЬ/БУКВЕННЫЙ КОД означает: принадлежащий заголовок относится ко всем моделям/буквенным кодам