

Обзор компонентов - впускной коллектор

1 - 22 Нм

2 - Проушина для
вывешивания

3 - 22 Нм

□ пошагово
затянуть крест-
накрест

4 - Прокладка

□ Заменить

5 - Впускной
коллектор

□ На рисунке
впускная труба
показана без
переключающей
заслонки

□ снять и
установить
→ Глава

6 - Кронштейн

□ для
электропроводки

7 - 22 Нм

8 - Прокладка

□ Заменить

9 - Прокладка

□ Заменить

10 - Соединительная
трубка системы
рециркуляции ОГ

11 - 22 Нм

12 - Уплотнительная манжета

□ при повреждении или неплотной посадке заменить

13 - Воздуховод к интеркулеру

14 - 10 Нм

15 - Двигатель заслонки впускного коллектора -V157-

16 - Уплотнительное кольцо

□ Заменить

17 - Клапан рециркуляции ОГ -N18- с потенциометром системы рециркуляции ОГ -G212-



