

Приведение стеклоочистителя в сервисное положение



Инструкция

Если в процессе работы необходимо привести в действие электродвигатель стеклоочистителя, крышка капота должна быть полностью закрыта, иначе электропитание двигателя стеклоочистителя будет прервано.

- Проверить морозоопасность, не замерзли ли щетки стеклоочистителя.
- Включить зажигание.
- Активировать через „ММІ-терминал“ пункт меню Стеклоочиститель „Вкл.“ → [Руководство по эксплуатации](#).
- І Стеклоочиститель переходит в „сервисное положение“.
- Выключить зажигание.



Осторожно!

Опасность повреждения капота двигателя при возврате стеклоочистителя в исходное положение.

- † **Не перемещать автомобиль с откинутыми рычагами стеклоочистителя.**
- † **При нажатии переключателя стеклоомывателя или при скорости движения свыше 6 км/ч стеклоочистители автоматически возвращаются в исходное положение.**