


Ремонт гладкой магистрали жидкости стеклоомывателя



Инструкция

Гладкие трубки диаметром 5х1 мм или 6х1 мм можно ремонтировать с помощью шланга из EPDM (этилен-пропилен-диен-мономера) → [Электронный каталог запчастей](#).

- Вырезать поврежденный отрезок прямыми срезами из гладкого шланга.
- Выбрать подходящий шланг EPDM -2- и кабельную стяжку → [Электронный каталог запчастей](#).
- Отрезать шланг из пластмассы EPDM -2- такой длины, чтобы концы гладкой трубки -1- и -3- вошли в шланг -2- примерно на 10 мм.



- Закрепить отремонтированный отрезок биндерами -1-.
- Провести проверку на герметичность и функциональность.

